

## Требования по подготовке помещения к монтажу кухни

**!!! Агентом не производятся** такие работы, как: доработка внутриквартирных газо-, водо-, электро- и канализационных коммуникаций; отделочные или строительно-ремонтные работы кухонного помещения, установка в кухонную мебель отдельностоящей техники, антресольных дверей и т.п., не относящихся к кухонной мебели. Агент не производит подключение вытяжек к вентиляционному коробу!!!

Бесплатная установка и подключение мойки осуществляется только в случае приобретения мойки в комплекте со смесителем у Агента, в противном случае (если у Агента приобретена только мойка), Агент производит только вырез отверстия в столешнице!!!

Техника, приобретенная Заказчиком в сторонней организации устанавливается и подключается согласно прейскуранта на дополнительные услуги

1. Для правильной подготовки помещения рекомендуется обратиться в управляющую компанию или специализированные организации.

2. Помещение должно быть освобождено от старой мебели, сантехники и строительного мусора

3. Помещение должно соответствовать следующим нормам:

3.1 Температура в помещении 18-25°С и влажность воздуха в пределах 40-60%

3.2 Должны быть закончены все строительные и отделочные работы, выложена плитка на полу и установлен натяжной потолок, не должно быть резких, вредных для здоровья запахов (например, запах краски, лака и пр.);

3.3 В помещении должна быть возможность проветривания (особенно при пыльных работах);

3.4 Должен быть туалет.

4. Стены должны быть выполнены из прочного материала (кирпич, бетон, 2-х слойный гипсокартон) толщиной не менее 100 мм. Если стены внутри помещения обшиты утеплителем и не укреплены прочным материалом (ДСП, фанера, 2-х слойный гипсокартон и т.д.) необходимо делать закладные в местах расположения крепежей.

5. В случае если дом построен из бревна или бруса, Заказчику рекомендуется обшить стены, по которым планируется установка кухни, прочным материалом (ДСП, фанера) толщиной не менее 16мм с использованием плавающих/скользящих креплений, и соблюсти вертикальность поверхности. В противном случае, при усадке дома может произойти деформация и падение мебели, что не является гарантийным случаем.

6. Для правильной установки кухонной мебели стены должны быть ровными и отвесными, а углы между ними составлять 90 градусов. Невыполнение этого условия может привести к некачественной установке мебели и образованию зазоров. Также Агент оставляет за собой право закупать длинномеры (столешницы, стеновые панели, фриз и т.д.) с запасом, для подгонки по месту.

7. Перед сборкой кухонной мебели необходимо предоставить Агенту схемы кухонной разводки водопровода, канализации, отопления и электропроводки во избежание повреждений при сверлении стен. В противном случае ответственность за все возможные последствия Заказчик принимает на себя.

8. К моменту монтажа все розетки должны быть установлены согласно настоящим Требованиям! Необходимо подготовить вывод электрического провода в месте установки полки с подсветкой. В противном случае это будет расцениваться как неподготовленное помещение! Наличие дополнительных одно-, двух-, трехфазных электрических коммуникаций с обязательным заземлением каждой электрической сети для корректного подключения бытовой техники, необходимо согласовывать с Вашим специалистом (электриком) на основании электрических схем подключения и данных по мощности изделий (данные уточнять у дизайнера при заключении договора).

9. Каждая линия электропроводки в квартирном распределительном электрощите должна быть оснащена устройством автоматического отключения (автоматом) в зависимости от максимальной потребляемой мощности приборов, подключенных к данной линии.

10. В местах пересечений электрического провода с газопроводом расстояние между ними в свету должно составлять не менее 100 мм, при параллельной прокладке – не менее 400 мм (согласно постановлению Правительства Москвы от 2 ноября 2004 г. № 758-ПП).

11. При наличии фриза розетка для вытяжки должна располагаться выше кухонной мебели на 50 мм рядом с местом установки вытяжки. В случае отсутствия фриза необходимо выбрать место установки розетки вытяжки с учётом дизайн-проекта.

12. Запрещается располагать розетки для подключения электроприборов, встраиваемых в кухонную мебель, и сантехнические выводы за корпусом этих электроприборов (кроме случаев, когда СВЧ устанавливается в колонку и если не указано в инструкции по монтажу Производителя техники) или в тумбах с выдвижными ящиками и конструкциями. Запрещается располагать розетки в районе установки мойки и варочной поверхности.

13. Все водопроводные и канализационные трубы должны быть выведены в пределах стола под мойку. Водопроводные трубы должны оканчиваться наружной ½-дюймовой трубной резьбой и быть выведены на высоте от 200 до 600 мм от пола, должны быть закреплены и иметь работающие перекрывающие краны. Канализационный слив должен быть расположен не выше 350 мм от пола, он должен оканчиваться трубой ПВХ диаметром 50 мм, либо чугунной трубой для фланца диаметром 70 мм (очищенной от старой забивки, цемента и т.п.).

14. Для подключения отдельно стоящей стиральной машины, необходима твердая и ровная поверхность, наличие водопроводной трубы, оканчивающейся наружной ¾-дюймовой трубной резьбой и иметь работающий перекрывающий кран. Канализационный слив должен быть расположен на высоте не ниже 400мм от чистого пола и оканчиваться трубой ПВХ диаметром 50мм. Электрическая розетка должна быть установлена в соответствии с требованиями по безопасности и располагаться в доступном месте. Для сушильной машины необходимы все те же условия, что и для стиральной, но без подключения к воде. Есть модели с подключением к вентиляции. Более подробную информацию необходимо уточнить в инструкции по установке на сайте производителя.

15. На водопровод должен быть установлен понижающий редуктор (во избежание скачков давления в системе водоснабжения) и магистральные фильтры очистки (горячей и холодной воды) от механических примесей. В противном случае гарантия на подключение к водопроводу, и гарантия Производителей на смесители и другую бытовую технику с подключением к воде не распространяется!!! Давление воды в системе водопровода не должно превышать 6 атм. Для установки мембранного (осмотического) водоочистителя давление воды в системе водопровода не должно быть менее 2 - 3,5 атм. (в зависимости от модели водоочистителя). Если давление ниже, то необходима установка насоса, повышающего давление.

16. Возможность подключения газовых приборов необходимо согласовывать с Вашим газовым хозяйством. Для подключения двух газовых приборов необходимо наличие двух отдельных газовых кранов (магистралей) от общего газового стояка. Существующие нормы и правила подключения запрещают подключение двух газовых приборов к одному крану! Расположение газового прибора от газового вывода не должно превышать 4 (четыре) метра по линии прокладки газового шланга от крана до прибора. Минимальное расстояние от газовой в/п до газовой трубы, крана или шланга должна составлять не менее 200 мм. Доступ к контрольным газовым кранам после установки кухонной мебели должен оставаться свободным. Если после составления эскизного проекта, мебель перекрывает доступ к газовому крану, и Заказчик настаивает на такой конфигурации комплекта Товаров, он обязан до начала монтажа перенести газовый кран в доступное место, в противном случае установка мебели может быть перенесена. Газовая подводка не должна касаться бытовой техники. На соединение газовой трубы с подводкой в обязательном порядке должна быть установлена диэлектрическая вставка. В случае неисполнения настоящего пункта Заказчик принимает на себя все возможные риски, связанные с эксплуатацией мебели и бытовой техники, заказанной у Агента, а также риски, связанные с возможными негативными последствиями их эксплуатации, от которых Заказчик предупрежден Агентом до заключения договора, приложением к которому являются настоящие Требования по подготовке помещения к монтажу кухни.

17. Подключение холодильников с автоматическим ледогенератором к водопроводу осуществляется штатным шлангом, входящим в комплект прибора. Более длинный шланг можно приобрести у Агента или в сервисном центре Производителя.

18. В процессе сборки в стенках кухонной мебели допустимы технологические выпилы для доступа к розеткам, выводам водопровода и канализации.

19. При наличии в заказе стеновой панели, Заказчик обязан перед установкой демонтировать розетки, препятствующие установке стеновой панели или оплатить услуги по демонтажу/монтажу розеток согласно прейскуранта.

20. Для подключения вытяжки к воздухопроводу, вентиляционное отверстие должно располагаться над кухонной мебелью, минимальный диаметр 120мм (возможно смещение относительно центра вытяжки), при этом необходимо учитывать габариты декоративного короба вытяжки. При недостаточной высоте рекомендуется доплатить второй комплект декоративных коробов. Более подробную информацию по размерам, комплектации и способах подключения прибора к вентиляции можно уточнить в техническом описании от производителя.

21. Для монтажа вытяжки островного типа (с креплением к потолку) необходимо обеспечить возможность её крепления. В случае натяжного или подвесного потолка необходимы закладные. Также нужно обеспечить возможность её подключения к электросети. При отсутствии таковых вытяжка не устанавливается.